


Kurzanleitung zur ClockPlott DUE (FW 1.2.3)

M = Modus-Taste

H+ = Stunden-Plus-Taste

M+ = Minuten-Plus-Taste



Die eingestellte Uhrzeit wird gegebenenfalls durch den DCF77-Empfänger korrigiert.

LDR-Modus: A = Automatik; M = Manuell.

Helligkeit: Nur, wenn LDR-Modus auf „M“ steht. Visualisierung über Balken-Anzeige.